



Wartungs- und Pflegeanleitung

REINIGEN

Verwenden Sie für die Reinigung der Holz- und Aluteile milde, neutrale Reinigungsmittel, bzw. Netzmittellösungen, wie Geschirrspülmittel und dergleichen. Alkohol- oder Salmiakhaltige bzw. scharfe und kratzende Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Spülen Sie nach der Reinigung mit klarem Wasser nach.

BESCHLAG- UND WARTUNGSHINWEISE

Alle beweglichen Teile und Verschlussstellen der Dreh-Kipp-Beschläge sollten 1 mal pro Jahr gefettet werden. So erhalten Sie die Leichtgängigkeit und schützen den Beschlag vor vorzeitigem Verschleiß (Als Fett empfehlen wir technische Vaseline). SIEHE RÜCKSEITE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Um eine volle Funktionstüchtigkeit der Fenster zu gewähren, bitten wir Sie höflichst die angeführte Bedienungsanleitung zu beachten. SIEHE RÜCKSEITE

1. Beim Kippen des Drehflügels ist darauf zu achten, dass der Flügel bis auf ein hörbares Einrasten gekippt wird. Dieses hat den Sinn, dass ein Zuschlagen des Flügels bei Zugluft verhindert wird.
2. Beim Öffnen des Stulpflügels ist darauf zu achten, dass der Hebel des Stulpgetriebes zur Gänze nach oben angehoben werden muss. Das gleich gilt auch beim Schließen des Flügels.

LÜFTEN!

Bei alten und schlechten Fenstern war der hygienisch notwendige Mindestluftwechsel durch die undichten Fugen von selbst gewährleistet. Bei Ihren neuen Fenstern ist der Wärmeverlust aufgrund von Wärmeschutzverglasungen und Dichtungen sehr gering. Dadurch ist der natürliche Luftaustausch unterbunden. TIPP: Bei dichten Fenstern öfters ans Lüften denken!!!

Regelmäßiges Öffnen der Fenster hilft und wirkt vielen Problematiken präventiv entgegen. Sie sollten mehrmals täglich kurz und gründlich Stoßlüften, wo möglich mehrere Fenster gleichzeitig ganz öffnen. Es ist falsch, das Fenster nur zu kippen. Dabei dauert ein vollständiger Luftaustausch, bis zu einer Stunde. Die Mauern rund um die Fenster kühlen ab und an den Fenstern kann Luftfeuchtigkeit kondensieren, obwohl „man dauernd lüftet“.

TIPP: Regelmäßiges Stoßlüften erspart viele Schimmelprobleme!

Lüftungsart, Fensterstellung

Luftaustausch erzielt nach ca.

Fenster und gegenüberliegende Elemente sind geöffnet - Querlüftung	1 bis 5 Minuten
Fenster ist ganz offen, Tür geschlossen Stoßlüftung	5 bis 10 Minuten

Hinweise zur Produkthaftung

- Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und problemlos, trotzdem sollten Sie sich diese Anleitung genau durchlesen und die Bedienungshinweise beachten. In Ihrem eigenen Interesse vergessen Sie auch bitte nicht die Gefahren- und Unterlassungshinweise!
- Bewahren Sie diese Bedienungs- und Wartungsanleitung für alle Fälle auf und informieren Sie auch andere Benutzer über den Inhalt dieser Anweisung.
- Prüfen Sie, ob ein Bedienungsaufkleber am Fenster notwendig ist bzw. ob dieser angebracht ist.
- Damit Ihre Fenster auf Jahre hinaus funktionsfähig sind, beachten Sie bitte die Pflege- und Wartungsanleitung


Wartung

Um die Funktion von Dreh-Kipp-Beschlägen (DK) für Fenster und Fensterflügel zu erhalten, sind mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:


- Beschlagsteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.
- Alle beweglichen Teile und Verschlussstellen der Dreh-Kipp-Beschläge sind zu fetten.
- Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinträchtigen.

Bedienung

- Nur zur Kurzzeitbelüftung (Stoßlüftung) oder zum Reinigen der Scheiben. Flügel nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Stellung zur Dauerbelüftung des Raumes
- Wenn der Raum längere Zeit unbeaufsichtigt ist bzw. kein Luftaustausch gewünscht ist.



Für den Fall, dass die Fenster aufgrund der Lage, durch Wind oder Sog in der Kippstellung zuschlagen bzw. in der Drehstellung auf- oder zufallen, stehen spezielle Zubehörteile zur Verfügung, die dies verhindern.



Schließteile, Verriegelungszapfen und bei den Führungsschlitzen die darunterliegende Riegelstange mit Staufferfett oder technischer Vaseline fetten.

Die gleichen Pflege- und Wartungshinweise gelten auch für alle Fenstertypen, die in dieser Anleitung nicht speziell erwähnt werden (z.B. Dreh-Kipp-Fenster zweiflügelig bzw. Drehfenster oder Kippfenster)!

Gefahren und Unterlassungshinweise

Verletzungsgefahr (Einklemmen) von Körperteilen im Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen.
Absturzgefahr!
Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung
Zusatzbelastung des Flügels unterlassen.
Andrücken des Flügels gegen Öffnungsrand (Mauerleibung) unterlassen.
Einbringen von Hindernissen in den Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen unterlassen.

Allgemeine Tipps für Ihr Fenster

Ein gutes Fenster kann mehr als nur Luft und Licht hereinlassen:
Es ist gestaltendes Element und gleichzeitig ein Bauteil, an den hohe technische Anforderungen gestellt werden.
Außer der wichtigen Pflege der Beschlagsteile sollten Sie auch noch die Oberfläche, die Verglasung und die Dichtung laufend überprüfen und schadhafte Stellen sofort ausbessern.
Zur Reinigung keine ätzenden Mittel, nur Seifenwasser verwenden!
Die Beschlagsteile nicht überstreichen!